

Link do produktu: <https://friendlyshop.pl/slizg-sniezny-snowman-p-23404.html>



Ślizg śnieżny Snowman

Cena	62,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40538
Kod producenta	315_40538
Kod EAN	5900724065093
Producent	METEOR

Opis produktu

- Dmuchany ślizg śnieżny Meteor w kształcie bałwana to idealny wybór dla małych miłośników zimowych zabaw. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest on łatwy w transporcie i przechowywaniu, a jednocześnie zapewniają mnóstwo radości podczas zjazdów.
- Wykonany z wytrzymałego PVC, ślizg jest odporny na niskie temperatury i uszkodzenia, co czyni go trwałym towarzyszem zimowych przygód. Plastikowe uchwyty, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa młodszych użytkowników, to gwarancja pewnego chwytu i stabilności. W zestawie znajduje się również zestaw naprawczy, który w razie nieprzewidzianych przetarć przedłuża żywotność ślizgu.
- Po zakończeniu sezonu zimowego ślizgi można łatwo złożyć, wypuszczając z niego powietrze. To rozwiązanie oszczędza przestrzeń i ułatwia przechowywanie. Maksymalny udźwig do 80 kg sprawia, że ślizg jest dostosowany do większości dzieci, a miękka powierzchnia siedziska zapewnia komfort podczas zabawy.
- Zimowe szaleństwo** - dmuchany ślizg Meteor to idealna atrakcja dla dzieci, gwarantująca mnóstwo zabawy podczas zjazdów na śnieżnych stokach.
- Wytrzymałość i bezpieczeństwo** - lekka, a przy tym mocna konstrukcja z PVC zapewnia bezpieczny poślizg i odporność na uszkodzenia oraz niskie temperatury.
- Solidne, ergonomiczne uchwyty** - dwa trwałe plastikowe uchwyty umożliwiają bezpieczne i stabilne trzymanie się podczas dynamicznych zjazdów, zwiększając bezpieczeństwo młodych użytkowników.
- Łatwość przechowywania i transportu** - po sezonie zimowym ślizg można łatwo złożyć, co sprawia, że jest praktyczny w przechowywaniu i transporcie.
- Kompletny zestaw dla długotrwałej zabawy** - w zestawie ze ślizgiem znajduje się także zestaw naprawczy, który zapewnia długotrwałe użytkowanie i przedłuża radość z zimowych przygód.

UWAGA! Zanim użyjesz tego produktu, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i sprawdź aktualne warunki pogodowe. W niektórych warunkach pogodowych produkt może osiągać wysokie prędkości. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź teren pod kątem ewentualnych przeszkód i nierówności. Dbaj o odpowiedni ubiór, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak kask, rękawice i gogle narciarskie. Regularnie sprawdzaj stopień napompowania ślizgu. Ciśnienie w produkcie nie powinno być ani zbyt duże, ani zbyt małe. W razie potrzeby dopompuj albo spuść powietrze za pomocą pompki.

OSTRZEŻENIA: Nadzór osoby dorosłej jest niezbędny podczas używania ślizgu przez dziecko. Korzystanie ze ślizgu i uprawianie tej formy sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji. Nie holuj ślizgu za pojazdami mechanicznymi. Nie używaj ślizgu w

wodzie. Nie stawaj na produkcie ani nie wykonuj na nim trików. Mogą one prowadzić do poważnych obrażeń. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6. roku życia. Nadmierna prędkość lub nieodpowiednie miejsce użytkowania mogą być niebezpieczne. Dzieci podczas korzystania powinny być wyposażone w odpowiednie obuwie ochronne, takie jak kask i gogle narciarskie. Produkt nie służy jako urządzenie do pływania. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru podczas jego użytkowania. Zawsze zapewnij obecność odpowiedzialnego dorosłego. Produkt nie jest odpowiedni dla osób ważących więcej niż 80 kg. Uwaga: nie używaj produktu w pobliżu mostów, dróg, chodników, na bardzo stromych zboczach ani na ścieżkach pokrytych lodem.